

Panasonic®

スピーカーシステム 取扱説明書

防磁設計 社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の技術 基準に適合したスピーカーシステムです。

このたびは、スピーカーシステムをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 品番 SB-DTP200

DVD/MDシステム SC-DT200(別売り)専用スピーカー

上手に使って上手に節電)

保証書別添付

安全上のご注意

´ 必ずお守りください `

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明 しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

△ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容を、次の絵表示で説明してい ます。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

注意

不安定な場所に設置しない



- ・上に大きなもの重いものを載せない
- ・取扱説明書に記載されている以外の方法で壁などへ取り付けない
- ・機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

機器に乗らない





- ・倒れたりして、けがの原因になる ことがあります。
- ・特にお子様にはご注意ください。

スピーカーの許容入力を超 えるアンプに接続しない





・定格以上の出力を持つアンプに接続すると、スピーカーが発熱し、 火災の原因になることがあります。

スピーカーシステムの構成

サテライトスピーカー	SB-AFC301×3台
サブウーハー	SB-W300×1台

- ・サテライトスピーカーは3台とも同じです。センター、 サラウンド(左右)スピーカーとしてご使用ください。
- ・本システムはDVD/MDシステムSC-DT200(別売り)の 専用スピーカーです。

付属品の確認

ゴム足1シート(16個) 買い替え時は1シート(4個)(RFA0631A-K)です。 サテライトスピーカー用ゴム足大1シート(6個) 買い替え時は1シート(2個)(RKA0136A)です。



付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。 ()内は買い替え時の品番を表します。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

販売店名	8 ()	-	お買い上げ日	年	月	日
お 客 様 ご相談窓口	8 ()	-	品番	SB-D)TP200)

松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ


〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

RQT6265-S

設置のしかた


スピーカーシステムのゴム足(付属)取り付け

- ・各スピーカーとも振動による移動や転倒を防ぐため、設置す る底面の四隅にゴム足(付属)を貼ってください。
- ・サテライトスピーカーを視聴位置に向けた状態で傾けて設置する ときは、ネット側にゴム足大(付属)を1台に2個貼ってください。




サテライトスピーカーを壁掛けするには

ゴム足(付属)は壁に接触する面の四隅に貼ってください。




取り付ける壁には、10 kg以上の重量を支えられる強度が必 要です。くわしくは施工業者の方などにご相談ください。

サテライトスピーカーをスタンド(市販)に取り付けるには



スピーカーの設置



- ・視聴位置からフロント / センター / サラウン ドの各スピーカーを同 じ距離に設置するのが 理想です。
- なお、角度はあくまで も目安です。
- ・サラウンドスピーカー は視聴位置より1 m ほど高く設置してくだ さい。
- ・サブウーハーはテレビの近くで壁から5 cm以上離してください。
- ・センタースピーカーを直接テレビの上に置くと、振動によ リテレビ画面が乱れることがあります。ラックや棚などに 設置してください。
- ・スピーカーコードを接続した状態でスピーカーを移動しな いでください。ショートなどの原因になることがあります。
- ・スピーカーコードの配線処理は、束ねてひもでくくるなど して、確実に行ってください。

よりよい音響効果を得るための設置

スピーカーの設置方法によっては、低音の量や音像定位など、 音質が変わる場合がありますので、以下のことを参考にして 設置してください。

- ・平らで安定した場所に設置してください
- ・床、壁、コーナーに近づけて設置すると低音が増えすぎる 場合があります
- ・堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛けること をおすすめします


次のような設置場所は避けてください。

- ・直射日光のあたる場所など温度が高いところ
- ・振動の多いところや湿気の多いところ

接続のしかた

接続の前に


- ・アンプの電源を切ってください。
- ・インピーダンスが6 のスピーカーに適合し、サブウーハー 用アンプを内蔵した専用アンプをご使用ください。 専用アンプは、DVD/MDシステムSC-DT200(別売り) のSA-DT200(MDレシーバー)です。
- ・各スピーカーの設置位置で接続する番号(シール番号、アンプ のソケット番号)が決まります。




スピーカーコードの接続

スピーカーコードをご確認の上、正しく接続してください。 誤った接続をすると故障の原因になります。

● 各スピーカーコードに接続するシール番号(SC-DT200) 付属)を貼る



各スピーカーコードのコネクターをシール番号に合う SA-DT200(MDレシーバー)のソケットに接続する ・コネクターはフックを下にロックするまで押し込む



シール番号

センタースピーカー

・コネクターを抜くと きはフック を押さえて

シール番号と異なるソケットに は絶対に接続しないでください。

使用上のお願い

本スピーカーのインピーダンスと許容入力

インピーダンス:6

許容入力:60 W(ミュージック)

お願い

本スピーカーが接続できるアンプ(MDレシーバー)は、定格 出力が60W(インピーダンスが6 のとき)またはそれ以下 のものに限ります。

本システムは専用コネクター仕様のため、専用アンプSA-DT200(MDレシーバー)をご使用ください。

この定格以上のアンプを使用すると、過大入力による異常音が発生したり、アンプやスピーカーが破損したり、火災の危険が生じる場合があります。もし、破損が生じたり、演奏中に異常が生じたときは、システムの電源コードを抜いて専門のサービスマンにご相談ください。

なお、アンプによっては複数の定格出力を記載しているも のがありますのでよくご確認ください。

磁気を帯びたものを近づけないでください スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、 時計などが正しく働かなくなることがあります。

大きな音量で連続使用しない

スピーカー特性の劣化や寿命が極端に短くなる原因になることがあります。

通常の使用時でも以下のような場合は、スピーカー 破損の原因になることがありますので、音量を下げ てご使用ください。

- ・再生音が歪んだとき
- ・マイクやレコードプレーヤーのハウリング音、FM放送の 局間ノイズ、発振器やテストディスク、電子楽器など、大 きな信号が連続して加わるとき
- ・音質調整をするとき
- ・電源ボタンを入/切するとき

テレビに色ムラが生じた場合、テレビとの距離を離す・本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム < 防磁設計(JEITA)> *ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。

- ・近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合に は、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する 場合がありますので、設置にご注意ください。
- ・TVの種類や画面の大きさによっては、画面へ影響する場合があります。TVから離してご使用ください。
- *「防磁設計(JEITA)」とは社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

主な仕様

サテライトスピーカー(SB-AFC301)

型式 1ウェイ1スピーカーシステム

密閉型

使用スピーカー

ウーハー 6.5 cmコーン型 インピーダンス 6

許容入力60 W (ミュージック)出力音圧レベル80 dB/W (1.0 m)再生周波数帯域150 Hz ~ 25 kHz (- 16 dB)

200 Hz ~ 22 kHz (- 10 dB)

寸法(幅×高さ×奥行) 84×105×93 mm 質量 約 0.8 kg サブウーハー(SB-W300)

型式 1ウェイ1スピーカーシステム バスレフ型

使用スピーカー

ウーハー 17 cmコーン型 インピーダンス 6

 許容入力
 60 W (ミュージック)

 出力音圧レベル
 80 dB/W (1.0 m)

 再生周波数帯域
 42 Hz ~ 5 kHz (- 16 dB)

 46 Hz ~ 3 kHz (- 10 dB)

寸法(幅×高さ×奥行) 200×260×294 mm 質量 約 4.0 kg

注)この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

お手入れ

サテライトスピーカーの外観は光沢仕上げをしています。 柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、 後はからぶきしてください。

- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ! 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

福井市開発4丁目

25 (0776)54-5606

当社は、スピーカーシステムの補修用性能部品を、製造打ち切り 後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

วบ-ชูสุษม **อออ 0120-878-365**

วบ-ชาชม **อัอ 0120-878-236** FAX

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

7 (052)819-0225

修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直ら ないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
- 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 |技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了 時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料| は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容									
品	名	スピーカーシステム	お買い上げ日	年	月	田			
品	番	SB-DTP200	故障の状況	できるだ	け具体	的に			

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ ください。

25 (098)877-1207

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)											
			ナショフ	トル /	パナソニック 修	理	ご相談系	E [
		北	海 道 地 区					近	畿 地 区		
札幌旭川	南2丁目17-7 雷 (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 13 (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内) ☎ (0138)48-6631	滋賀京都	守山市勝部6丁目 2-1 雷 (077)582-5021 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1 雷 (075)672-9636	大阪奈良	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 25 (06)6359-6225 大和郡山市椎木町 404-2 25 (0743)59-2770		和歌山市中島499-1 (1073)475-2984 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 (1078)272-6645
		東	北 地 区					中	国 地区		
青森田栃田	青森市大字八ッ役字矢作1-37 ☎ (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600 字都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555 高崎市大沢町229-1	岩宮道埼千	盛岡市羽場13地割30-3		山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301 甲府市下飯田2丁目 1-27 ☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野	鳥取米子松江香川	鳥取市安長295-1 17 (0857)26-9695 米子市米原4丁目 2-33 17 (0859)34-2129 松江市西津田2丁目 10-19 17 (0852)23-1128 高松市勅使町152-2 17 (087)868-9477	出無田山高知	出雲市渡橋町416 四 (0853)21-3133 浜田市下府町 327-93 四 (0855)22-6629 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 四 (086)292-1162 国 地 区 南国市岡豊町中島 331-1	広島山口愛媛	広島市西区南観音 8丁目13-20 公 (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北 447-23 公 (083)986-4050 松山市土居田町 750-2
	本(027)352-1109 水戸市柳河町309-2 な(029)225-0249 つくば市花畑2丁目	東京	☎ (043)208-6034 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	新潟	5丁目3-16 公 (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		☎ (088)866-3142		☎ (089)971-2144
17/18	8-1				1 (025)286-7725			九	州 地区		
	1 (0298)64-8756					福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	大分市萩原4丁目 8-35	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
石川富山	石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80 ☎(076)294-2683 富山市寺島1298	中 長野 静岡	部 地 区 松本市大字笹賀 7600-7 分 (0263)58-0073 静岡市西島765 分 (054)287-9000	岡崎岐阜	岡崎市岡町南久保28 (10564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 (1058)323-6010	佐賀長崎	古 (092)593-9036 佐賀市本庄町大字 本庄896-2 古 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 古 (095)830-1658	宮崎熊本	雷 (097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 雷 (0985)85-6530 熊本市健軍本町12-3 雷 (096)367-6067	大島	
1	☎ (076)432-8705	名古屋	名古屋市瑞穂区	高山	高山市花岡町3丁目82			油	组 地 区		

7 (0577)33-0613

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

久居市森町字北谷

1920-3 **25** (059)255-1380